



## Cv-ketel checken

- Controleer de waterdruk. De drukmeter moet tussen de 1.5 en 2.0 staan. Is dit niet het geval dan (indien mogelijk) bijvullen tot de juiste druk. U kunt dit nalezen in de gebruikshandleiding van uw cv-ketel.
- Controleer of de stekker van de cv-ketel in het stopcontact zit.
- Controleer alle stoppen/zekeringen en de aardlekschakelaar in uw meterkast. Wellicht zijn deze uitgevallen of uitgeschakeld. Na het herstellen: de ketel resetten, opnieuw opstarten of ontsteken.
- Controleer of de gaskraan geopend is. Is dit niet het geval dan de gaskraan opendraaien en uw ketel opnieuw ontsteken, opstarten of resetten.
- Staat er ergens in huis een warmwaterkraan te druppelen? Dit kan er voor zorgen dat uw radiatoren niet warm worden.
- Heeft uw ketel een display en zo ja wat voor code geeft het display aan? Knippert het display of staat het stil?  
Geef deze code door aan de monteur.
- Heeft uw toestel een resetknop dan kunt u het toestel resetten. Dit staat ook beschreven in uw cv-handleiding.  
Noteer voor het resetten de code die de ketel op het display aangeeft.
- Heeft uw ketel een waakvlam en deze is uit, steek dan opnieuw uw waakvlam aan.
- Heeft u bovenstaande punten gecheckt werkt uw cv-ketel niet? Neem dan contact met ons op.